

溴化锂吸收式冷水机组冷剂水温度低的原因及排除

原因：

- 1、低负荷时，蒸汽阀开度值比规定大；
- 2、冷却水温过低或水量调节阀有故障；
- 3、冷媒水量过大；

排除方法：

- 1、关小蒸汽阀并检查蒸汽阀开大的原因；
- 2、提高冷却水温度，并检修水量调节阀；
- 3、检查冷媒水量与冷媒水循环系统。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛